

型号	80	100
每个 QuadRadiant® 加热器的加热面积 (平方米)	111.5-223.0	133.8-267.6
能力 (每小时最大数)		
直接火花或试验点火 (千瓦)	23.45	29.31
气体消耗量 (最大数) 直接火花点火		
LP 气体 (升/小时)	3.29	3.95
天然气 (立方米/小时)	2.14	目前不适用
气压要求 (装置运行时, 在阀门取压分接管处测量)		
LP 气体 (毫巴)	27	344 目前为高压, 低压不适用
天然气 (毫巴)	13.5	目前不适用
供暖器尺寸、重量和组装信息		
每全套单位重量 (千克)	24	21.8
发运尺寸 (长 x 宽 x 高) (厘米)	55 x 119.4 x 33.7	56 x 122 x 44
单位高度 (厘米)		36
育雏区操作指南 (可根据鸡舍结构/条件及气候, 调上或调下) *成鸡区需要较少台数		
最低地板高度 (从地板到装置底)	2.1-2.7	2.1-2.7
供暖器之间的空间 (米)	12.2-18.3	13.7-21.3
到可燃物的最小间隙		
供暖器两侧 (厘米)	121.9	121.9
上述供暖器 (根据要求, 需配备供暖罩) (厘米)	30.5	30.5
上述供暖器 (如果临时丢失供暖罩的话) (厘米)	61	61
供暖器下方 (厘米)	182.9	182.9

供暖器控制选项

点火	试验	试验	直接火花	直接火花
控制类型	各按钮	区域	螺线管	螺线管
电源要求	不适用	24伏交流电压/ 12伏 0.2安	120 伏, 或 24 交流电 0.5 安	仅限交流电 24 伏特 0.1 安
备用选项	不适用	发电机或电池	发电机	发电机

Roxell 的政策是持续产品改善。我们保留变更相关技术规格的权利，恕不事先通知。只能根据当地法律、法令和法规安装加热产品。

这些产品不得用于居住用途，仅用于农业用途。通过授权经销商向客户提供气管布置援助。需要时，可在不同的国家使用具体的、经过认证的型号。客户/经销商需要检查 Roxell 是否有安装国家认证的型号。

所有型号必须满足适用于低一氧化碳排放的严苛标准。